

OPEL ASTRA TOURER 2016- SKYDDSGALLER (kaross K)

Artnr: 40606

BILENS ORIGINAL INSYNSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER



MONTERINGSANVISNING

- Demontera bilens insynskydd, detta kan senare monteras tillbaka
 - Demontera de yttre nackkuddarna.
 - Placera nu gallret på ryggstödet enl. bild.
 - Tryck tillbaka nackkuddarna så detta låser fast gallret.
 - Fäll tillbaka ryggstöden till dess rätta läge.
 - Spänn fast gallret med hjälp av spännbanden i gallrets nedre rör och i lastöglorna som är placerade på ryggstöden enligt ringen på bild.
- Överflödigt band kan klippas av eller viras runt gallrets nedre rör

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artflexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Spännband L:70cm 2



20171109